

## Comparación de Características de la Familia Versa-Pak V8

| Cambio y Compatibilidad  | V8                   | V8X          | V8XWD            |
|--|----------------------|--------------|------------------|
| Huella del controlador.  | 6-1/2" T<br>9-1/4" W | 9" T<br>8" W | 9" T<br>9-1/2" L |
| Funciona con la mayoría de las marcas, cilindros de derivación o sin derivación, válvulas de 1 o 2 bobinas, compactadores estacionarios, autónomos, estilo apartamento o estilo MPT. ¡Debe tener salidas de 120 VCA! | X                    | X            | X                |
| Versiones de 24 V CC disponibles bajo pedido   | X                    | X            | X                |
| Cambio de temporizador (predeterminado)  | X                    | X            | X                |
| Cambio de presión (opcional)   | X                    | X            | X                |
| La función Smart Shift cambia de dirección después de la cabeza muerta durante 2 segundos  | X                    | X            | X                |
| Interruptor de presión (opcional pero necesario para Smart o cambio de presión)  | X                    | X            | X                |
| Funciona con inversor (VFD, Vector Drive)  | X                    | X            | X                |
| Tiene salida de "arranque" separada para inversor con monitor (no compatible con luz 100% separada)  | X                    | X            | X                |
| Cambio de interruptor de límite  |                      | X            |                  |
| Botón de avance (momentáneo)   |                      | X            |                  |

### Productividad y Plenitud

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Ciclo múltiple  | X | X | X |
| Muchos ciclos (presione START 3 veces en 3 segundos para ejecutar ciclos adicionales) | X | X | X |
| Parte Full Light con contador (intermitente)  | X | X | X |
| 100% lleno o atascado (apaga la operación) con luz (fijo)                             | X | X | X |
| Salida separada para un 100% de luz   |   | X |   |

### Errores (protege el equipo)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Temporizador de ejecución demasiado largo                          | X | X | X |
| Temporizador de presión demasiado largo                            | X | X | X |
| Fotocélula Encendido Temporizador Demasiado Largo                  | X | X | X |
| Entrada baja de aceite (cerrado cuando el aceite está lleno)       | X | X | X |
| Sobrecarga Entrada disparada                                       | X | X | X |
| Todos los errores se muestran en la pantalla indicando el problema | X | X | X |
| Luz de Fococélula Demasiado Largo                                  |   | X |   |
| Luz de error (parpadea)  |   | X |   |

### Funcionamiento Automático

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Conteo automático (inicio automático cuando se cierra la puerta)   | X | X | X |
| Operación de Fococélula  | X | X | X |
| Temporizador automático Opere con temporizadores de volumen alto y bajo                                  | X | X | X |
| Retardo ANSI de 20 segundos con luz de advertencia y bocina (ajustable)                                  | X | X | X |
| Temporizador de funcionamiento automático (establecer la hora del día para el funcionamiento automático) | X | X | X |
| Salidas separadas para luz de advertencia, bocina de advertencia, parte llena, 100% llena                |   | X |   |
| Entrada de interruptor de llave de modo automático (opcional)  |   | X |   |
| Decidir cómo funciona el modo automático con el interruptor de llave de modo automático                  |   | X |   |

### Características Especiales

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Operación del buzón (el ariete cambia a REVERSA cuando se abre la puerta)                                     | X | X | X |
| Parada de ariete hacia adelante   | X | X | X |
| Mantener pulsado para ejecutar  | X | X | X |
| Normal   Desactivado   Interruptor manual o del conductor (cableado opcional)                                 | X | X | X |
| Varios temporizadores de retraso de bobina para personalizar la forma en que se realiza el ciclo de su ariete | X | X | X |
| Arranque en reversa después de que se interrumpa el ciclo (Opcional)  | X | X | X |

### Características Técnicas

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Las pantallas de operación muestran errores, entradas, salidas, parámetros   | X | X | X |
| Nuevo diseño de pantalla para permitir que los parámetros se vean y cambien de forma alternativa                         | X | X | X |
| Asistente de ajuste del temporizador de avance y retroceso (cilindro de cambio de presión)                               | X | X | X |
| Utilice los botones del PLC para ARRANCAR y DETENER el compactador   | X | X | X |
| Bloques de terminales frontales con botón de liberación  | X | X | X |
| Incluye cables de transformador y de arranque, todos etiquetados para una fácil instalación                              | X | X | X |
| Los bloques térmicos están etiquetados con número y descripción  | X | X | X |
| Desconexión del bloque de terminales (desconecta la alimentación de 120 VCA a los bloques de terminales)                 | X | X | X |
| Contador de horas y ciclos   | X | X | X |
| Etiquetado integrado para que los técnicos sepan cómo navegar por las pantallas, cambiar los parámetros y obtener ayuda. | X | X | X |
| Manual de instalación y manual de operación incluidos con el kit   | X | X | X |
| Soporte para teléfonos inteligentes: llamadas, SMS, correo electrónico, videos (próximamente), descargas web             | X | X | X |

### Opere el Compactador y el Volquete Con la Misma Unidad de Potencia Estilo "WD"

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Opera con una unidad de potencia estilo WD con controles de volquete eléctrico   |  |  | X |
| Opera una unidad de potencia estilo WD con palanca de volquete manual  |  |  | X |
| Opera una unidad de potencia estilo WD con divisor de flujo o bomba doble  |  |  | X |
| Opera la mayoría de las marcas y tipos de unidades de potencia estilo WD, incluidos los diversos estilos Marathon, Wastequip, JV, etc. Requiere un interruptor de llave "Pack / Dump" estilo Marathon. |  |  | X |