


Instalación de Q45VR3D[L][Q] Fococélula

Este fotocélula se puede utilizar con 24-240V AC o 12-240V DC.

Los números de terminal son para la mayoría de las versiones de Versa-Pak.

Consulte el manual de la versión actual para conocer el cableado adecuado.



Nota: NO utilice un reflector. El uso de un reflector hará que la fotocélula "vea" algo cuando no hay nada. Retire el reflector o pinte con una pintura o imprimación. El mismo problema puede ocurrir con la pintura reflectante. La versión de corto alcance tiene una viga de 16-18" y se utiliza para estilos aptos. La versión de largo alcance tiene una viga de 5'-6' y se utiliza para compactadores más grandes. Asegúrese de que la viga esté al menos 1' por encima y apunte en dirección opuesta a la barra disyunta y ariete para evitar que se vea la basura que sobresale por debajo de la barra del interruptor.

Hay tres luces en la parte superior de la fotocélula. La luz verde debe estar encendida cada vez que el compactador está listo para arrancar (parada de emergencia tirada, interruptor de llave encendido). El rojo y el amarillo deben VAMOS al mismo tiempo con la fotocélula ve algo. Si esto no sucede, Hay un interruptor debajo de la cubierta a la izquierda de la luz verde. Asegúrese de que esté en L/O.